

Home

پخش تصاویر ضبط شده

مشاهده علاقمندی‌ها (منتخب)

مشاهده تصاویر زنده

تنظیمات هشدارها

افزودن دوربین

تنظیمات دستگاه

Away Arm

Stay Arm

Disarm

Clear Alarm

Scan QR Code

Manual Adding

Online Device

Add to Favorites

Share Device

Share

Settings

Add to Favorites

Audible Panic Alarm

Silent Panic Alarm

Online

Offline

Uploading Speed

Downloading Speed

CPU Usage

Memory Usage

Number of Ends

Normal HDD

HDD Exception

Normal Ethernet

Ethernet Exception

In Health Monitoring

Authorized

Normal Memory

Memory Exception

Live View

افزودن دوربین برای پخش زنده

- || / ▶ Pause/Start
- 🔊 / 🔇 Audio On/Off
- 🗪 Window Division
- 📺 Resolution
- 📱 Landscape View

پخش تصاویر ضبط شده

مشاهده رویدادها



- 🔗 Share
- ⚙️ Settings
- ★ Add to Favorites
- ❓ Icon Descriptions

اشتراک گذاری

تنظیمات

افزودن به علاقمندیها


راهنما

سفارشی کردن نوار ابزار

Note:

When there are multiple windows, double tap a window to enlarge it, and double tap again to go back to multiple windows.

Playback



افزودن دوربین برای پخش (PLAYBACK)

Share

اشتراک گذاری

Settings

تنظیمات

Add to Favorites

افزودن به علاقمندی‌ها

Icon Descriptions

راهنما

مشاهده تصاویر زنده

سفارشی کردن نوار ابزار

پخش تصاویر ضبط شده در هارد

پخش تصاویر ضبط شده در فضای ابری

جابجایی در کلیپ‌ها

جابجایی در تایم لاین

Security Control

اشتراک گذاری

تنظیمات

بررسی اشکال سیستم



مشاهده وضعیت پنل

ناحیه فعال و غیرفعال

افزودن ناحیه

مشاهده ناحیه‌ها

مشاهده تجهیزات جانبی و سنسورها


سفارشی

تمام فعال


نیمه فعال

غیرفعال

پاک کردن آلارم‌ها



Access Control



اشتراک گذاری

تنظیمات

برای صدای دو طرفه

برای گرفتن عکس از تصاویر دوربین

برای فیلم گرفتن از تصاویر دوربین

برای اینکه در باز بماند

برای باز کردن در

برای اینکه در بسته بماند

مشاهده همه ورودهای کاربران به نرم افزار

Intercom



برای صدای دو طرفه

برای گرفتن عکس از تصاویر دوربین

برای فیلم گرفتن از تصاویر دوربین

مشاهده لیست رویدادهای رخ داده

مشاهده لیست تماسها

برای بازکردن در